

VOLVER A CONECTAR EL WI-FI

HUAWEI FUSIONSOLAR

Utiliza esta guía cuando cambies de compañía, router, nombre de red o contraseña y la planta deje de aparecer en línea.

ANTES DE EMPEZAR

Ten a mano el nombre de la nueva red Wi-Fi y su contraseña. Haz el proceso junto al inversor y utiliza una red de 2,4 GHz. No es necesario apagar el inversor.

1

Abre FusionSolar

Entra en la app FusionSolar. En la pestaña Servicios, selecciona Configuración WLAN (el nombre puede variar ligeramente según la versión).

2

Escanea el equipo

Pulsa Escanear y lee el código QR situado en el inversor o en el Smart Dongle. Sigue el aviso del móvil para conectarte temporalmente a la red WLAN del equipo.

3

Entra en los ajustes del router

En la puesta en servicio local abre Ajustes → Configuración de comunicación → Ajustes de conexión al router. No entres en otros menús del inversor.

4

Guarda la nueva red

Selecciona el Wi-Fi de casa, introduce la contraseña y confirma. Mantén el móvil cerca hasta que la aplicación indique que la conexión se ha configurado correctamente.

CÓMO SABER QUE HA FUNCIONADO

Espera entre 5 y 10 minutos y actualiza la planta en FusionSolar. Debe desaparecer el aviso de equipo sin conexión y aparecer una hora de actualización reciente.

IMPORTANTE

Este procedimiento solo cambia la conexión a Internet. No modifiques parámetros de red eléctrica, batería, vertido, respaldo ni funcionamiento del inversor. Si la aplicación solicita contraseña de instalador, un reinicio de fábrica o cualquier ajuste distinto del Wi-Fi, detente y contacta con Solarclíc.

Si la red no aparece: confirma que el router emite en 2,4 GHz, que la seguridad admite WPA2 y que la contraseña es correcta. En redes mesh, puede ser necesario desactivar temporalmente la unión automática de bandas durante la conexión.

Información para el usuario: al finalizar la instalación, el sistema quedó configurado, operativo y con la comunicación comprobada. Los cambios posteriores de compañía, router, nombre de red o contraseña requieren volver a configurar la conexión Wi-Fi.

Nota sobre asistencia técnica: si fuera necesario desplazar personal técnico hasta la instalación, la visita podría generar un coste para el usuario. Se informará previamente antes de realizar el desplazamiento.

Referencia técnica: documentación oficial de Huawei FusionSolar (WLAN Configuration / Router connection settings). Guía Solarclíc actualizada: 04/09/2026.